PERGO VINYL PLANKS & TILES

optimum glue

Version 05.2021

Valmistelu

Suosittelemme tilaamaan saman julkisen tilan lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti.

Varastoi ja kuljeta vinyylilattiaa huolellisesti estääksesi vääntymistä. Kuljeta ja varastoi pakkaukset tasaisella pinnalla siisteissä pinoissa. Pergo-vinyylipakkauksia ei saa säilyttää pystyasennossa. Tuotteen varastointi ei saa tapahtua kosteissa tai pölyisissä tiloissa. Myös liian kylmiä tai kuumia lämpötiloja pitää välttää. Vinyylilattian on annettava asettua asennustilan 18-30 °C lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta. Tätä lämpötilaa on ylläpidettävä ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen vähintään 24 tuntia.
Alustan tyypillä, laadulla ja sen valmistelulla on suuri vaikutus asennuksen lopputulokseen. Jos alusta ei sovellu vinyylilattian asennukseen, sille on tehtävä määrättyjä toimenpiteitä. Ota yhteyttä vinyylilattioiden jälleenmyyjään, joka auttaa sinua mielellään. Huomioi, että alustan epätasaisuus voi näkyä vinyylipinnoitteen läpi.

Poista ensin kaikki lattianpäällysteet. Puupinnoilla ei saa näkyä merkkejä homeesta eikä tuholaisjäljistä. Varmista, että alusta on tasainen, ja naulaa irtonaiset tai kelluvat osat kiinni. Tee tasoituslattia, tai levitä tasoituslaasti, jotta asennusalusta olisi mahdollisimman tasainen ja huokoinen. Aluslattian on oltava huokoinen, jotta liima kiinnittyisi siihen mahdollisimman voimakkaasti.

Puusta valmistetun aluslattian päälle asennettaessa puun kosteus ei saa ylittää 10:tä prosenttia. Lisäksi alustan on oltava täysin kuiva puisen aluslattian alla. Ryömintätilan lankkulattian alla on oltava tuuletettu. Poista kaikki esteet, ja varmista riittävän hyvä ilmanvaihto (vähintään yhteensä 4 cm² ilmanvaihtoaukkoja 1 m² lattiapinta-alaa kohti).

Lattialankkujen päälle on asennettava vähintään 6 mm paksu vaneri. Poista kaikki esteet. Naulaaminen on tehtävä kampanauloilla ruudukkokuvioisesti, 75 mm kehän ympärillä ja 150 mm keskellä.

PERGO VINYL PLANKS & TILES

optimum glue

Valmistelu

Varmista, että alusta on täysin tasainen. Yli 0,2 mm epätasaisuudet enintään 20 cm matkalla on tasoitettava. Sama koskee yli 3 mm epätasaisuuksia 2 metrin matkalla. Käytä asianmukaista tasoitusmassaa, ja tarkista praimerin tai sulkuaineen tarve.

Alustan kosteuspitoisuus saa olla enintään 2,5 % CM (sementtitasoitekerros) tai enintään 0,5 % CM (anhydriittialusta). Jos kohteessa on lattialämmitys, arvot saavat olla 1,5 % CM ja 0,3 % CM. Mittaa, merkitse ylös ja pidä kosteusmittaustulokset tallessa.

Lattialämmitysjärjestelmät (vesi/sähkö), jotka ovat upotettuja lattiatasoitteeseen ovat yhteensopivia vinyylilattian kanssa, jos huoneen ja lattian lämpötila on aina yli 18 °C huoneilmaan tasaantumisen ja asennuksen aikana sekä 48 tuntia asennuksen jälkeen. Terveys- ja turvallisuussyistä lattian pintalämpö saa olla enintään 27 °C. Eri huoneissa, joissa vain toisessa on lattialämmitys, tai jossa on eri termostaatit, asennus on tehtävä liikuntasaumalistaprofiilia käyttäen. Pergo Flex Glue vinyl ei käy asennettavaksi lattialämmityskalvojen kanssa. Tarkista myös osana valmistelua erilliset asennusohjeet lattialämmityskohteisiin osoitteesta www.pergo.fi.

optimum glue

Valmistelu

Varmista, että alusta on kuiva, tasainen, tukeva, puhdas eikä sen päällä ole rasvaa eikä kemiallisia aineita. Puhdista tarvittaessa vanhat kiinnitysaineet mekaanisesti. Siivoa kaikki roskat (myös naulat) ennen asennusta pyyhkimällä ja imuroimalla. Korjaa pinnan epätasaisuudet ja halkeamat. Projektistasi riippuen suosittelemme poistamaan vanhat jalkalistat ennen lattian asennusta, ja asentamaan uudet, kun lattia on valmis.

Käytä liimaamiseen A2-liimalastaa varmistaaksesi vinyyliliiman tasaisen ja riittävän jakautumisen aluslattiaan.

Tarvitset seuraavia perustyökaluja: Mittanauha, suojalasit, käsineet, ohut naru tai lyijykynä. Näiden lisäksi suosittelemme Pergo-leikkausveistä ja asennustyökalua.

Muiden kuin bränditarvikkeiden käyttö saattaa aiheuttaa vahinkoa Pergo-lattialle. Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa. Tämän vuoksi suosittelemme käyttämään ainoastaan bränditarvikkeita, jotka ovat suunniteltu ja testattu käytettäväksi vinyylilattian asennustyössä.

Tarkista kaikki laudat ennen asennusta ja asennuksen aikana hyvissä valaistusolosuhteissa. Älä koskaan käytä viallisia paneeleita.

PERGO VINYL PLANKS & TILES

optimum glue

Asentaminen

Varmista asennuksen aikana, että sekoitat vinyylilautoja riittävästi, jottei liian monta samanlaista, vaaleampaa tai tummempaa paneelia tule asennetuksi vierekkäin. Parhaan visuaalisen vaikutelman saa asettamalla paneelit pisimmän seinän ja valon suunnan mukaisesti.

Mittaa huone ennen kuin aloitat asennustyön. Varmista, että rivien viimeiset laudat ovat vähintään 5 cm leveitä.

Suosittelemme kokeilemaan tätä ensin kuivana (ilman liimaa). Aloita ensimmäinen rivi pituudeltaan täydellä paneelilla.

Vinyylilattiat ovat helposti leikattavia leikkurilla tai mattoveitsellä pintakerroksen ollessa ylöspäin. Kun leikkaat vinyylilautaa, piirrä viiva, ja käytä veistä leikatessasi. Tee tasainen viilto pintaan. Katkaise sitten lauta molempia käsiäsi käyttäen.

optimum glue

Asentaminen

Vedä viiva kahta ensimmäistä kuiva-asennettua riviä vasten. Levitä liimaa tämän linjan mukaisesti.

Asenna ensimmäiset rivit ensin kokonaan kuivana. Suosittelemme rivien limittämistä vähintään 30 cm verran, jotteivat lyhyet saumat olisi suorassa ja yhtenäisessä linjassa keskenään. Saatat haluta kokeilla muita ladontamalleja oman makusi mukaisesti. Varmista, että ensimmäiset rivit ovat täydellisen suorassa linjassa. Esimerkiksi, voi olla mahdollista, että aloitusseinä on hieman vino. Voit tarkastaa tämän pitämällä ohutta köyttä, ja säätämällä lattiasi suuntaa tarvittaessa. Varmista, että olet leikannut levyt oikean kokoisiksi ennen niiden asentamista liimaan. Tällä varmistat, että levy sopii hyvin seinän ja jo asennetun levyn väliin.

Poista kuiva-asennetut paneelit.

Levitä vinyyliliima lattialle suunnilleen kahden ensimmäisen rivin leveydeltä. Huomioi aina vinyyliliiman ohjeet. Suosittelemme tähän tarkoitukseen kehitettyä brändin mukaista vinyyliliimaa.

PERGO VINYL PLANKS & TILES

optimum glue

Asentaminen

Asenna ensimmäiset kaksi riviä aloituslinjaa noudattaen. Asenna lankut tartunta-aineeseen, tarkista oikea asento ja paina tai rulla alas varmistaaksesi tartunta-aineen riittävä levittyminen lankkujen alapuolelle. Kaikki liimajäänteet on poistettava välittömästi kostealla kankaalla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita.

Tee sama toimenpide koko huonetilassa.

Käytä mattojyrää varmistaaksesi hyvän tarttuvuuden ja kiinnitteen siirtymisen. Älä odota yli 30 minuuttia ennen asennetun alueen jyräämistä.

PERGO VINYL PLANKS & TILES

optimum glue

Viimeistely

Tarkasta asennetun lattian lopullinen pinta. Asenna jalkalistat seinää vasten. Käytä kosteissa tiloissa kosteuden kestävää, väritöntä silikonia listan ympärillä.

Kun uusi lattiapinnoite saavuttaa kynnyksen tai oviaukon, suosittelemme niiden reunusten leikkausta alapuolelta. Oikean kokoisen leikkauksen saat kääntämällä paneelin ylösalaisin, ja asettamalla sen lattialle ovenkarmeja vasten. Leikkaa paneeli sitten käsisahalla ovenkarmin läpi. Poista leikattu osa, ja imuroi roskat.

Jos riville osuu putki, on varmistuttava, että putki on linjassa kahden laudan päiden kanssa. Valitse poranterä, jonka paksuus on yhtä suuri kuin putken halkaisija. Aseta paneelien päät yhteen, ja poraa näiden kahden paneelin välisen sauman keskelle reikä. Voit nyt asentaa laudat.

Jos putkia on kaksi, poraa putken paksuutta vastaava reikä jokaiseen merkittyyn paikkaan.

Jos putken paikka on paneelin pitkällä sivulla, tee 45 asteen leikkaus jokaisesta reiästä laudan reunaan. Liimaa sitten palaset paikoilleen. Täytä saumat putken ympärillä.

optimum glue

Huolto

Liiman täytyy olla 100 %:sti kuiva ennen huonekalujen tuontia lattian päälle. Jätä sen vuoksi lattia koskemattomaksi 24 tuntia asennuksen jälkeen 18-30°C lämpötilaan, jotta kuivuminen ehtisi valmistua.

Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin kävelet vasta asennetun vinyylilattian päällä.

Vinyylilattiaa voidaan imuroida. Höyrypuhdistimen käyttö on kiellettyä.

Pyyhi lattia kostealla tai märällä mopilla tai kankaalla.

Pergo-vinyl vinyylinpesuaine on huoltotuote, joka on kehitetty erityisesti pitämään Pergo-lattiasi huippukunnossa. Lisätietoa lattiasi pesusta ja huollosta saat osoitteesta www.pergo.com. Tarkempia puhdistusohjeita kaupallisessa käytössä oleville lattioille tai projekteille saat Pergon tekniseltä osastolta.

Suojaa huonekalujen ja tuolien jalat. Käytä (toimisto)tuoleissa ja istuimissa pehmeitä W-tyyppisiä pyöriä, jotka sopivat vinyylilattialle ja/tai käytä sopivaa suojamattoa. .

PERGO VINYL PLANKS & TILES

optimum glue

Huolto

Älä koskaan vedä raskaita esineitä tai huonekaluja lattialla, vaan nosta niitä. Varmista, että huonekalujen jaloissa on laaja pinta, ja että niissä on tahraamattomat lattiasuojat. Mitä korkeammat ja/tai leveämmät huonekalujen jalat ovat, sitä suuremmalle alueelle sen paino jakautuu lattialla, mikä vähentää lattialle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.

Käytä mattoja, joissa ei ole kumipohjaa ulko-ovien edessä estääksesi lian, soran ja hiekan kulkeutumista lattiallesi. Tämä vähentää vahinkoja, huollon tarvetta, ja se pidentää lattiasi käyttöikää. Huomaa, että pitkittynyt kontakti kumin kanssa voi aiheuttaa pysyvän tahran.

Huolehdi, ettei lattialle pääse tupakkaa, tulitikkuja tai muita kuumia esineitä, koska ne aiheuttavat pysyviä vaurioita.

Varmista, että sisäilman lämpötila on aina > 5 °C ja mielellään 18 °C – 30 °C.