

5-in-1 LISTA

PERGO
WOOD PARQUET

| Tilauskoodi | Valokuva | Mitat | Pakkausmäärät |
|-----------------|---|-------------------|-------------------------|
| PGWINCP(-)MD215 |  | 2150 x 17 x 54 mm | 1 (sis. veitsi + kisko) |

Tuoteseloste

Incizo®-teknologian lista tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun Pergo®-lattiasi täydellistä viimeistelyä varten. Voit luoda minkä tahansa kuviteltavissa olevan listan mukana toimitetulla veitsellä: T-lista, maton siirtymälista, kovan pinnan vaimennus tai päätylista. Lisäksi 5-in-1 listalla voidaan viimeistellä portaita.

5-in-1 lista tarjoaa kätevän ja taloudellisen ratkaisun.

Sisältö: 5-in-1 lista, monikäyttöinen asennuskisko ja kätevä veitsi.

Käyttösovellutukset

Puu on Pergo®-lattiasi tärkein rakenneosia. Koska huoneilman kosteus vaihtelee eri vuodenaikoina, on tärkeää, että lattia voi laajentua ja kutistua. Lattian tulee pystyä laajentumaan ja kutistumaan kaikkiin suuntiin. Siksi lattian ympärille on varattava vähintään 15 mm liikuntasäuama. Liikuntasäuama voidaan viimeistellä Pergo® 5-in-1 listalla. Pergo®-valikoimaan kuuluu myös monenlaisia jalkalistoja liikuntasäuaman täydellistä viimeistelyä varten (seinää vasten). (Löydät lisää tietoa Pergo®-jalkalistoistamme osoitteesta www.pergo.com).

Pergo® 5-in-1 listaa voidaan käyttää 5 eri sovelluksessa.

√ T-lista

Pergo® T-listaa käytetään liittämään kaksi lattiaa oviaukoissa, L-muotoisissa huoneissa tai tiloissa, joissa lattian pituus tai leveys on yli 12 metriä.



√ Maton siirtymä (sovitusröfiili)

Pergo®-siirtymäprofiilia voidaan käyttää peittämään esimerkiksi siirtymä kiinteään mattoon.



√ Kovan pinnan vaimennus (sovitusröfiili)

Pergo®-sovitusröfiiliä varmistaa pehmeän siirtymän Pergo®-lattiasta ja matalammasta vaihtoehdoisesta lattiapäällysteestä, kuten laatat, vinyyli tai parketti.



5-in-1 LISTA

√ Päättilista

Pergo®-päätylistaa käytetään viimeistelemään lattian reuna vasten pystypintaa, kuten liukuovia, matalia avoimia ikkunoita, hieman korkeampia kynnyksiä tai laattalattiaa.



√ Portaiden viimeistelyyn

Voit peittää portaat tai askelmat Pergo®-lankuilla yhdessä Incizo-listan kanssa askelmakulmana. Tässä tapauksessa tarvitaan portaissa käytettävää alumiinista asennuslistaa, tilattava erikseen.

Katso Incizo-portaiden myyntiesitteestä lisätietoja porraslistojen asentamisesta.



**Ominaisuudet**

- √ Erinomainen kulutuksen- ja naarmunkestävä laminaattipinta
Kestävä AC5-laminaatti tekee Incizo®-teknologian Pergo® 5-in-1 listasta vastustuskykyisen naarmuille ja kulumiselle.
- √ Ei hankalia saumoja, kuten muissa monitoimiprofiileissa
- √ Kosteussuojattu liimattu HDF-pohja
Puu on tärkein Pergo® 5-in-1 listan rakenneosa. HDF-pohja kestää kosteutta, joten profiili pysyy moitteettomassa kunnossa.
- √ Monikäyttöinen asennuskisko.
Mukana toimitettua kiskoa voidaan käyttää myös huomattavien korkeuserojen asennuksissa taivuttamalla reunaa.
- √ Yhteensopivat tarvikkeet
Pergo® 5-in-1 listaprofiilia on saatavilla malleina ja pintarakenteena, joka sopii lattiaasi täydellisesti.
- √ Takuu:
Pergo® 5-in-1 lista on erittäin laadukas. **Pergo®-lattiasi takuu koskee myös näitä Pergo®-listoja.**
- √ Taloudellinen
Voit käyttää profiilin tähteitä muissa sovelluksissa, joten jätettä on vähemmän.
- √ Helppo
Tämän monikäyttöisen profiilin lisäetuna on, että sinulla on aina oikea ratkaisu käsillä.
- √ Täydellinen pakkaus
Kisko ja veitsi toimitetaan yhdessä monitoimiprofiilien kanssa.

5-in-1 LISTA

Käyttöohjeet

√ T-lista




Sahaa profiili oikeaan pituuteen. Muodosta liikuntasaumaprofiili leikkaamalla veitsellä osa A ja osa B.

Huom. Leikkaa molemmat pituudet ensin ja poista sitten molemmat lohkot.





Varmista, että profiilin yhdistävien kahden pinnan väliin jää tarpeeksi tilaa, kun asennat lattiaa. Ota huomioon liikuntasauva kiskon ulkonevien jalkojen ja lattian välillä (profiili kiinnitetään kiskoon myöhemmin). Sahaa muovikisko oikeaan pituuteen ja aseta se keskelle alustaa kahden lattiapinnan välissä olevaan avoimeen tilaan. Kisko voidaan kiinnittää eri tavoin: katso jäljempänä. Paina profiilia kevyesti puolelta toiselle kiskon sisään.

Paina kunnes se on vasten lattiaa.




√ Maton siirtymä / kovan pinnan vaimennin





√ Sahaa profiili ensin sopivaan pituuteen. Muodosta sovitusprofiili leikkaamalla osa A pois veitsellä.

Merkitse alustaan kohta, johon haluat asettaa Pergo®-lattian. Anna alustan jatkua melkein tähän linjaan saakka: kisko on suositeltavaa asettaa alustaan myöhemmin (sovitusprofiili asennetaan kiskoon myöhemmin). Varmista, että asetat Pergo®-lattian riittävälle etäisyydelle alustan reunasta: ota huomioon liikuntasauva kiskon ulkonevien jalkojen ja lattian välillä (profiili kiinnitetään kiskoon myöhemmin). Kiinnitä muovikisko alustaan siten, että reuna kulkee lattian suunnassa. Tämä voidaan tehdä usealla tavalla: katso jäljempänä. Paina profiilia varovasti puolelta toiselle kiskossa. Paina kunnes se on vasten lattiaa.




5-in-1 LISTA

√ Päätymälistä




Sahaa profiili ensin sopivaan pituuteen. Valmista päätymälistä leikkaamalla osa B irti veitsellä.




Asennus pystysuoraa pintaa vasten:

Sahaa muovikisko oikeaan pituuteen ja aseta se alustaan niin, että sen reuna on vasten pystysuoraa pintaa. Reuna toimii erottimena. Kiskon kiinnittäminen: katso jäljempänä. Varmista, että lattian ja kiskon jalkojen väliin jää riittävä liikuntasäura (profiili kiinnitetään kiskoon myöhemmin). Paina profiilia varovasti puolelta toiselle kiskossa. Paina kunnes se on vasten lattiaa;




Asennus pystysuoraa pintaa vasten:

Samantyyppinen asennus kuin sovitustasokkeen kohdalla.



√ Monitoimikiskon asennus

- Normaali asennus:



- Asennus huomattavien korkeuserojen tapauksessa
Asennettaessa yli 9 mm:n paksuisia lattioita, esim. Pergo® 950 Uniclic® -lattiat. Katkaise pitkä reuna kiskosta urassa, kiskon koko pituudelta. Aseta katkaistu pala kiskon alle siten, että lattian korkeusero poistuu. Kiinnitä molemmat osat tukevasti maahan.



5-in-1 LISTA




Miten kiinnitys tehdään?

- Ruuveilla:
Kisko voidaan kiinnittää alustaan ruuveilla. Käytä tällöin kiskon jalkojen välissä olevia valmiiksi porattuja reikiä. Varo upotettuja putkia.
- Pergo® Multiglue -liimalla:
Kaikki kiskot voidaan kiinnittää alustaan tukevasti tällä erikoisvahvalla liimalla. Sinun ei tarvitse varoa upotettuja putkia, kuten ruuveja käytettäessä. Tällä liimalla on myös erittäin suuri sidoslujuus, mikä tarkoittaa että 5-in-1 lista voidaan kiinnittää kiskoon välittömästi.



√ Käyttämällä veistä

OLE VAROVAINEN: leikatun profiilin reunat ja veitsi ovat teräviä, joten käytä aina suojakäsineitä.



Kun leikkaat profiilia, aseta se aina vaakasuoraan asentoon tasaiselle alustalle.

Aseta halkaisuleikkuri profiilin yläosaan niin, että halkaisuleikkurin alla oleva veitsi kulkee profiilin pään kapeassa aukossa.

Kun leikkaat halkaisuleikkurilla, pidä aina profiilin painettu taso ja vedä se profiilin yli nuolen suunnassa.